

《ブレーキパッドの摩耗の点検》
ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。
摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。
ブレーキパッドの交換は、Honda販売店にご相談ください。

ディスク

ブレーキ
キャリパ

ブレーキキャリパ

ノックドの摩耗限界溝

