

エンジンが始動しないとき

- 始動しないまたは動かなくなつたときは、次の点を調べてください。
- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
 - 燃料タンクにガソリンはありますか。
 - PGM-FI警告灯は点灯していませんか。点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

- これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。
1. エンジンストップスイッチが“Q”(RUN)にななつていることを確認します。
 2. メインスイッチを“ON”にします。
 3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
 4. スロットルグリップを全開にし、スタータスイッチを5秒間押します。
 5. 次に64ページの始動要領でエンジンをかけてください。

6. エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合には、スロットルグリップを少し開けてください。
7. エンジンがかからないときは、一度メイインスイッチを“OFF”に戻して10秒以上待つてから、1から5までの手順を繰り返してください。

- 以上の手順を行ってもエンジンがかからない場合には、お近くのHonda販売店にご相談ください。
- 故障の修理
- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
 - むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けれることが、お車を長持ちさせる秘けつです。