



Reloj (formato de 12 horas)

Para ajustar el reloj: P.24

Indicador de OIL CHANGE

- Se enciende cuando la distancia alcanza aproximadamente 1.000 km por primera vez y cada 8.000 km después de reiniciar el indicador. Para reiniciar el indicador, seleccione la pantalla del cuentakilómetros total y mantenga pulsados los botones TRIP y CLOCK durante más de 2 segundos.
 - ▶ El indicador no se apagará hasta que se reinicie.
 - ▶ Si cambia el aceite antes de que aparezca el indicador de cambio de aceite, no se olvide de reiniciar el indicador de cambio de aceite después de haberlo cambiado. Al reiniciar el indicador, este aparecerá durante 2 segundos y luego desaparecerá.

Cuentakilómetros total [TOTAL] y cuentakilómetros parcial [TRIP A/B]

El botón TRIP cambia entre el cuentakilómetros total y los cuentakilómetros parciales.

- Cuentakilómetros total: Distancia total recorrida.
- Cuentakilómetros parcial: Distancia recorrida desde que se reinició el cuentakilómetros parcial (presione y mantenga presionado el botón TRIP para reponer el valor a 0.0 km/millas).