

Localización de averías

El motor no arranca	P. 86	El motor no arranca incluso si el acelerador está abierto	P. 90
Sobrecalentamiento (el indicador de alta temperatura del refrigerante está encendido)	P. 87	Pinchazo del neumático	P. 91
Indicadores de advertencia encendidos ...	P. 88	Problema eléctrico	P. 92
Testigo de avería (MIL) de la PGM-FI (inyección programada de combustible).....	P. 88	La batería se agota	P. 92
Si el sistema de parada al ralentí no funciona adecuadamente	P. 89	Bombilla fundida	P. 92
El sistema de parada al ralentí no detiene el motor.....	P. 89	Fusible fundido.....	P. 98