



AVISO

- Si el motor no arranca antes de transcurridos 5 segundos, gire el interruptor de encendido a la posición OFF y espere 10 segundos antes de intentar de nuevo arrancar el motor para que la batería pueda recuperar la tensión correcta.
- Un periodo prolongado al ralenti rápido y una subida de revoluciones puede dañar el motor y el sistema de escape.

- 1 Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
- 2 Asegúrese de que la transmisión se encuentra en punto muerto (el indicador **N** se enciende).
- 3 **(Mediante el botón de arranque)**
Presione el botón de arranque con el puño del acelerador completamente cerrado. Suelte el botón de arranque cuando se ponga en marcha el motor.
(Mediante el pedal de arranque)
Pise ligeramente el pedal de arranque hasta que note resistencia.
A continuación, deje que el pedal de arranque vuelva a la posición superior de su carrera. Con el acelerador cerrado, accione el pedal de arranque. Empuje el pedal desde la posición superior de la carrera hasta abajo con un movimiento rápido y seguro.