

Programa de mantenimiento

Elementos	Comprobación previa a la conducción P. 40	Lectura del cuentakilómetros total*1				Comprobación anual	Sustitución normal	Consulte la página	
		x 1.000 km	1	4	8				12
		x 1.000 mi	0,6	2,5	5				7,5
Línea de combustible				I	I	I	I	-	
Funcionamiento del acelerador		I		I	I	I	I	58	
Filtro de aire*2			Cada 16.000 km R						-
Respiradero del cárter motor*3				C	C	C	C	59	
Bujía				I	R	I		60	
Holgura de las válvulas			I	I	I	I		-	
Aceite del motor		I	R	R	R	R	R	62	
Pantalla del filtro tamiz de aceite del motor						C		-	
Filtro centrífugo de aceite del motor						C		-	
Velocidad de ralentí del motor			I	I	I	I	I	-	

Nivel de mantenimiento

: Intermedio. Recomendamos que el servicio lo realice su concesionario, a menos que cuente con las herramientas necesarias y que tenga las capacidades técnicas requeridas. Los procedimientos están incluidos en un Manual de Taller Honda oficial.

: Técnico. En interés de seguridad, haga que el servicio de su motocicleta se realice en su concesionario.

Leyenda de mantenimiento

I : Inspeccionar (limpiar, ajustar, lubricar, o reemplazar si fuera necesario)

R : Reemplazar

L : Lubricar

C : Limpiar