

## El motor no arranca

### El motor de arranque funciona pero el motor no arranca

Compruebe los puntos siguientes:

- Compruebe la secuencia correcta de arranque del motor ➤ P. 26
- Compruebe que tiene gasolina en el depósito de combustible
- Compruebe si el Testigo de avería de la PGM-FI (MIL) está encendido
  - ▶ Si el indicador está encendido, póngase en contacto con su concesionario lo antes posible.

### El motor de arranque no funciona

Compruebe los puntos siguientes:

- Compruebe si existe algún fusible fundido
    - P. 91
  - Compruebe si está suelta la conexión de la batería o existe corrosión en sus terminales
    - P. 42
  - Compruebe el estado de la batería ➤ P. 86
- Si el problema continúa, haga que inspeccionen la motocicleta en su concesionario.

Localización de averías