

| | |
|---|--------|
| Interruptor de la intensidad de la luz de los faros | 28 |
| Interruptor de parada al ralentí | 28, 31 |
| Interruptores | 28 |

J

| | |
|----------------------------|--------|
| Juego de herramientas..... | 45, 61 |
|----------------------------|--------|

K

| | |
|-------------------------|----|
| Kit de reparación | 91 |
|-------------------------|----|

L

| | |
|------------------------------|---------|
| Lavado de su scooter | 104 |
| Límite de peso..... | 16 |
| Límite de peso máximo | 16, 110 |
| Límites de carga | 16 |
| Llave de contacto..... | 100 |
| Localización de averías..... | 85 |

M

Mantenimiento

| | |
|------------------|----|
| Fundamentos..... | 51 |
| Importancia..... | 47 |

| | |
|----------------|----|
| Programa | 48 |
| Seguridad..... | 47 |

| | |
|--------------------|-----|
| Medioambiente..... | 108 |
|--------------------|-----|

| | |
|----------------------|----|
| Modificaciones | 15 |
|----------------------|----|

Motor

| | |
|---|--------|
| Aceite..... | 55, 70 |
| Arranque..... | 35 |
| Número..... | 109 |
| Pantalla del filtro tamiz de aceite | 71 |
| Sobrecalentamiento..... | 87 |

| | |
|---------------------|----|
| Motor ahogado | 37 |
|---------------------|----|

N

Neumáticos

| | |
|----------------------|---------|
| Pinchazo..... | 91 |
| Presión de aire..... | 57, 111 |
| Sustitución | 57, 91 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Número del bastidor | 109 |
|---------------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| Números de serie..... | 109 |
|-----------------------|-----|

O

| | |
|----------------|----|
| Obturador..... | 30 |
|----------------|----|