

(Αριθμός αναφοράς) Περιγραφή	Λειτουργία
(1) Ένδειξη σχέσης ταχύτητας (πορτοκαλί)	Δείχνει τις ενεργοποιημένες ταχύτητες του κιβωτίου.
(2) Ενδεικτική λυχνία αριστερού φλας (πράσινη)	Αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το αριστερό φλας.
(3) Ενδεικτική λυχνία νεκράς (πράσινη)	Ανάβει όταν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι στη θέση νεκρά.
(4) Ενδεικτική λυχνία βλάβης PGM-FI (MIL) (κόκκινη)	<p>Ανάβει όταν εμφανίζεται οποιαδήποτε ανωμαλία στο σύστημα PGM-FI (Προγραμματισμένος ψεκασμός καυσίμου). Πρέπει επίσης να ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά να σβήνει, όταν γυρίζετε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ON.</p> <p>Αν ανάψει οποιαδήποτε άλλη στιγμή, μειώστε ταχύτητα και πηγαίνατε τη μοτοσυκλέτα σας στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Honda όσο το δυνατόν συντομότερα.</p>