

## **ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ**

Ανατρέξτε στις Οδηγίες Ασφαλείας στη σελίδα 63 .

1. Να ελέγχετε τη λειτουργία του μπροστινού πιρουνιού, πατώντας το μπροστινό φρένο και πιέζοντας με δύναμη πάνω-κάτω το πιρούνι αρκετές φορές. Η ανάρτηση θα πρέπει να λειτουργεί ομαλά, χωρίς διαρροές λαδιού.
2. Ελέγξτε τα δαχτυλίδια του ψαλιδιού πιέζοντας με δύναμη πλευρικά τον πίσω τροχό, ενώ η μοτοσικλέτα έχει στηριχθεί στο κεντρικό σταντ, προκειμένου να εντοπιστεί ενδεχόμενη χαλαρότητα των δαχτυλιδιών.
3. Να επιθεωρείτε προσεκτικά εάν όλα τα παξιμάδια ασφαλείας της μπροστινής και της πίσω ανάρτησης είναι καλά σφιγμένα.