

(No. rif) Descrizione	Funzione
(1) Indicatore della marcia (arancione)	Indica la marcia ingranata.
(2) Indicatore direzione sinistra (verde)	Lampeggia quando è attivata la freccia sinistra.
(3) Indicatore folle (verde)	Si illumina quando la trasmissione è in folle.
(4) Spia di malfunzionamento del PGM-FI (MIL) (rossa)	Si accende quando c'è un'anomalia nel sistema di iniezione programmata (PGM-FI). Deve inoltre accendersi per alcuni secondi e quindi spegnersi quando si porta l'interruttore di accensione su ON. Se si accende in qualsiasi altro momento, ridurre la velocità e portare al più presto la motocicletta dal concessionario Honda.