

CARBURANTE

Serbatoio del carburante

Il serbatoio del carburante si trova sotto la sella. La capienza del serbatoio del carburante è:

3,7 ℓ

Aprire la sella (pag. 39). Rimuovere il tappo di riempimento olio (1) girandolo in senso antiorario.

Non riempire eccessivamente il serbatoio. Non deve essere presente carburante nel collo di riempimento (2).

Dopo il rifornimento, serrare il tappo di rifornimento del carburante girandolo a fondo in senso orario.

Accertarsi che le frecce (3) sul tappo e sul serbatoio del carburante siano allineate.

⚠ ATTENZIONE

La benzina è molto infiammabile e esplosiva. Si può essere seriamente ustionati o feriti quando si maneggia carburante.

- Fermare il motore e tenere calore, scintille e fiamme a distanza.
- Rifornire solo in esterni.
- Asciugare immediatamente gli schizzi.

NOTA

Non asportare il coperchio della pompa di alimentazione.

- (1) Tappo del bocchettone di rabbocco
- (2) Collo del bocchettone
- (3) Simboli delle frecce
- (4) Coperchio della pompa di alimentazione

