

Un cambiamento di marcia corretto può prevenire danni al motore ed alla trasmissione.

Cambiamento di marcia a salire

Il limite massimo di velocità per ciascuna marcia è indicato nella gamma delle marce (pag. 17).

Passare ad una marcia più alta prima di eccedere il limite massimo di velocità.

Il passaggio a marce più alte a velocità maggiori del limite massimo di velocità può causare danni al motore.

Cambiamento di marcia a scendere

Il passaggio a marce più bassa a velocità maggiori di quelle indicate nella tabella sotto può far girare eccessivamente il motore e causare danni al motore ed alla trasmissione.

Seguire la tabella sotto quando si cambia marci a scendere.

Velocità accettabile per scalare marcia	
4 ^a → 3 ^a	90 km/h o meno
3 ^a → 2 ^a	65 km/h o meno
2 ^a → 1 ^a	40 km/h o meno