

5. Rimuovere il perno dell'asse posteriore (10), i registri della catena di trasmissione (11) e i collari laterali, quindi rimuovere la catena (12) dalla corona dentata posteriore spingendo in avanti la ruota posteriore.
6. Rimuovere la ruota posteriore dalla motocicletta.