

Motor ahogado

Si no arranca el motor después de varios intentos, es posible que esté ahogado.

〈Emplee el botón de arranque〉

1. Abra por completo el acelerador.
2. Presione el botón de arranque durante 5 segundos.
3. Siga el procedimiento de arranque normal.
Si el motor arranca con ralenti inestable, abra un poco el acelerador.
Si no arranca el motor, espere 10 segundos, y luego siga de nuevo el procedimiento de los pasos 1 al 3.

〈Emplee el pedal de arranque〉

1. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF.
2. Abra por completo la mariposa de gases y vire el motor varias veces con el pedal de arranque.
3. Gire el interruptor de encendido a la posición ON.
4. Siga el procedimiento de arranque normal. Si el motor arranca con ralenti inestable, abra un poco la mariposa de gases.
Si no arranca el motor, espere 10 segundos, y luego siga de nuevo el procedimiento de los pasos 1 al 4.

Corte del encendido

Su motocicleta ha sido diseñada para que el motor y la bomba de combustible se paren automáticamente en caso de volcarse (un sensor cortará el sistema de encendido). Antes de volver a arrancar el motor, tendrá que poner la llave de encendido en la posición OFF y después devolverla a la posición ON.