

| | | | |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| INTRODUÇÃO | 2-1 | Registro de combustível | 4-8 |
| Notas importantes | 2-1 | Tubo de drenagem do carburador | 4-8 |
| Assistência ao cliente | 2-3 | Tanque de combustível | 4-9 |
| Dados dos proprietários | 2-4 | | |
| LOCALIZAÇÃO DE COMPONENTES | 3-1 | | |
| COMANDOS E EQUIPAMENTOS | 4-1 | PILOTAGEM E FUNCIONAMENTO | 5-1 |
| Instrumentos e indicadores | 4-1 | Pilotagem com segurança | 5-1 |
| Hodômetro/Indicador de combustível | 4-1 | Acessórios e carga | 5-5 |
| Interruptor de ignição | 4-2 | Inspeção antes do uso | 5-7 |
| Bloqueador da ignição | 4-2 | Partida do motor | 5-7 |
| Chaves | 4-3 | Amaciamento | 5-9 |
| Interruptor de partida | 4-3 | Pilotagem | 5-10 |
| Comutador do farol | 4-4 | Frenagem | 5-12 |
| Interruptor das sinaleiras | 4-4 | Estacionamento | 5-13 |
| Interruptor da buzina | 4-4 | Como prevenir furtos | 5-14 |
| Trava da coluna de direção | 4-4 | Vibrações | 5-14 |
| Espelhos retrovisores | 4-4 | | |
| Trava do assento | 4-5 | MANUTENÇÃO E AJUSTES | 6-1 |
| Suporte do capacete | 4-5 | Plano de manutenção preventiva | 6-1 |
| Porta-objetos | 4-6 | Cuidados na manutenção | 6-4 |
| Porta-documentos | 4-6 | Jogo de ferramentas | 6-4 |
| Escudo frontal | 4-7 | Filtro de combustível | 6-5 |
| Tampa do guidão | 4-7 | Filtro de ar | 6-6 |
| | | Respiro do motor | 6-7 |
| | | Óleo do motor | 6-7 |
| | | Vela de ignição | 6-10 |