

Intervalo (km)*1				a cada km...	Itens e operações	Página
1.000	4.000	8.000	12.000			
	■	■	■	4.000	Farol: ajustar facho	6-31
■	■	■	■	4.000	Embreagem: verificar	6-12
	■	■	■	4.000	Cavalete lateral: verificar	6-17
	■	■	■	4.000	Suspensões dianteira e traseira: verificar	6-18
■		■		8.000	Porcas, parafusos e fixações: verificar	—
	■	■	■	4.000	Aros e rodas: verificar	—
a cada 1.000 km ou semanalmente					Pneus: verificar e calibrar	6-21
■			■	12.000	Coluna de direção: verificar	—
			■	12.000	Coluna de direção: lubrificar	—