

WARTUNG

Seite

- 42 WARTUNG
- 43 Wartungsplan
- 46 Werkzeugsatz
- 47 Seriennummern
- 48 Farbplakette
- 49 Wartungshinweise
- 50 Luftfilter
- 51 Kurbelgehäuse-Entlüftung
- 52 Motoröl
- 55 Zündkerzen
- 57 Gasdrehgriffbetätigung
- 58 Leerlaufdrehzahl
- 59 Antriebskette
- 65 Seitenständer
- 66 Bremsbelagverschleiß
- 67 Bremsbackenverschleiß
- 68 Ausbau der Räder
- 73 Batterie
- 75 Auswechseln der Sicherungen
- 78 Einstellung des Bremslichtschalters
- 79 Ersetzen der Leuchtenbirne

Seite

- 84 REINIGEN

- 85 HINWEISE ZUR LAGERUNG
- 85 Lagerung
- 87 Wiederinbetriebnahme

- 88 TECHNISCHE DATEN