

TABLE DES MATIERES

EQUIPEMENT ET COMMANDES.....	9	Inspection des suspensions	
ESSENCE ET HUILE	35	avant et arrière	111
INSPECTION AVANT CONDUITE.....	41	<i>Béquille latérale</i>	113
DEMARRAGE DU MOTEUR.....	45	Dépose de la roue avant	115
RODAGE.....	53	Dépose de la roue arrière	119
CONDUITE	55	Entretien de la batterie	121
FREINAGE	57	Remplacement des fusibles.....	123
STATIONNEMENT	61	Entretien des pneus	125
ENTRETIEN	63	Réglage du commutateur	
Huile moteur	63	du feu stop.....	127
Bougie d'allumage.....	71	Trousse à outils.....	129
Jeu aux soupapes.....	75	PROGRAMME D'ENTRETIEN	133
Décompresseur pour démarreur	79	CARACTERISTIQUES.....	134
Nettoyage du filtre à air.....	81	SCHEMA ELECTRIQUE	135
Fonctionnement de			
la poignée des gaz	83		
Réglage du carburateur	85		
Réglage de l'embrayage.....	89		
Chaîne de transmission	91		
Frein avant	103		
<i>Frein arrière</i>	107		