

ITEM	OPERAÇÕES	500 e 3000 km	6000 km	A cada...km	Ref. Pag.	
Rolamentos da coluna de direção	– Verificar e ajustar	■	■	6000	–	**
Nível do fluido do freio obs. 4	– Verificar e completar	■	■	3000	58	*
Mangueira do freio	– Verificar	■	■	3000	59	
Freio traseiro e embreagem	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	3000	56	*
Pastilhas/Sapatas dos freios	– Verificar o desgaste	■	■	3000	58	
Aros das rodas	– Verificar	■	■	3000		**
Pneus	– Verificar, calibrar	■	■		28	
Corrente de transmissão	– Verificar, ajustar e lubrificar	■	■	1000	62	
Nível de solução da bateria	– Verificar e completar	■	■	1000	65	
Lâmpadas e equipamentos	– Verificar	■	■	3000	13	
Óleo da suspensão dianteira	– Substituir			12000	–	*
Garfo traseiro	– Engraxar		■	6000	–	**
Parafusos, porcas e fixações	– Verificar e reapertar	■	■	3000	–	*

Obs.: 1. Verifique diariamente o nível e complete, se necessário.

2. Efetuar a primeira troca com 500 km e a segunda aos 6000 km.

3. Sob condições de muita poeira, limpar com maior frequência.

4. Substituir o fluido do freio a cada 12 meses.

\* Estes serviços deverão ser executados pela concessionária HONDA, a menos que o proprietário possua ferramentas especiais e seja mecânico qualificado.

\*\* Para sua segurança, recomendamos que estes serviços sejam executados somente pelas concessionárias HONDA.