



## **AJUSTE DO INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO**

Verifique o funcionamento do interruptor da luz de freio (1) situado no lado direito atrás do motor periodicamente.

O ajuste é feito girando-se a porca de ajuste (2). Gire a porca na direção (A) se o interruptor opera tarde demais e na direção (B) se o interruptor opera cedo demais.