

(N.º ref.) Descripción	Función
(14) Tecla SEL	Utilizar esta tecla para las siguientes operaciones. <ul style="list-style-type: none">• Para ajustar la hora• Para conmutar la señal intermitente del indicador del sistema de inmovilización (HISS)• Para cambiar la indicación del cuentakilómetros parcial A y B (TripA - Trip B).