

Bloccaggio manubrio

Il manubrio si blocca girando la chiave d'accensione (1) sulla posizione "LOCK".

Girare il manubrio completamente a destra o a sinistra, infilare la chiave d'accensione alla posizione "OFF", girarla in senso antiorario sulla posizione "P" o "LOCK" spingendola in giù e sfilarla. Per sbloccare il manubrio girare semplicemente la chiave in senso orario.

Bloqueador del Manubrio

El manubrio puede bloquearse cuando el interruptor del encendido (1) esté colocado en la posición "LOCK".

Gire el manubrio completamente a la izquierda o a la derecha hasta el fin de su curso, inserte la llave en la posición "OFF", gírela en el sentido inverso de las manecillas de un reloj hasta la posición "P" o "LOCK" mientras que se la empuje hacia adentro, luego, retire la llave. Para desbloquear el manubrio, gire la llave simplemente en el sentido del movimiento de las manecillas de un reloj.