



Manutenzione filtro aria

La manutenzione del filtro dell'aria deve essere eseguita a intervalli regolari (pag. 110).

1. Togliere la fiancatina destra.
2. Staccare il condotto dell'aria estraendo le viti (1).
3. Estrarre il fermo (2) e l'elemento filtrante (3).
4. Gettare l'elemento filtrante ed installarne uno nuovo.
5. Installare le parti col procedimento opposto di rimozione.

Mantenimiento del filtro de aire

El filtro de aire deberá limpiarse a intervalos regulares (página 110)

1. Quitar la tapa lateral derecha.
2. Quitar el conducto de aire extrayendo los tornillos (1).
3. Sacar el retenedor (2) y el elemento del filtro de aire (3).
4. Desconectar el elemento del filtro de aire e instalar un elemento nuevo.
5. Instalar las piezas siguiendo el orden inverso al del desmontaje.