

Leva freno anteriore:

La distanza tra l'estremità della leva del freno (1) e l'impugnatura deve essere regolata girando il registro (2).

AVVERTENZA: Allineare la freccia (3) sulla leva del freno col segno di riferimento (4) sul registro.

- (1) Leva freno
- (2) Registro
- (3) Freccia
- (4) Segno di riferimento

Palanca del freno delantero:

La distancia entre la punta de la palanca del freno (1) y la empuñadura puede ajustarse girando el regulador (2).

PRECAUCIÓN : Alinear la flecha (3) de la palanca del freno con la marca de referencia (4) del regulador.

- (1) Palanca del freno delantero
- (2) Regulador
- (3) Flecha
- (4) Marca de referencia