

Wartungsdeckel/Untere Verkleidung

Wartungsdeckel

1. Die Klemmen (2) um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen.
2. Den Wartungsdeckel (1) durch Lösen der Laschen (3) von der Verkleidung herausziehen.

Untere Verkleidung

1. Den Wartungsdeckel entfernen.
2. Die Befestigungsschrauben (5) und (6) herausdrehen und die obere und untere Schraube (7) und (8) entfernen.
3. Die Befestigungsschraube (9) entfernen, während die Verkleidung (4) festgehalten wird.
4. Die untere Verkleidung nach Lösen der Laschen (10) und (11) und der Klaue (12) abnehmen.

Onderhoudsdeksel/Onderste Stroomlijning

Onderhoudsdeksel

1. Draai de klemmen (2) 90° naar links.
2. Maak de lipjes (3) los van het freem en verwijder het onderhoudsdeksel (1).

Onderste Stroomlijning

1. Verwijder het onderhoudsdeksel.
2. Verwijder de bevestigingsbouten (5) en (6), en verwijder de bovenste (7) en onderste (8) schroef.
3. Houd de onderste stroomlijning (4) vast en verwijder de bevestigingsbout (9).
4. Maak de lipjes (10), (11) en de tand (12) los, en verwijder de onderste stroomlijning.