

(N° de réf.) Désignation	Fonction
(8) Témoin de point mort (vert)	S'allume lorsque la boîte de vitesses est au point-mort.
(9) Témoin de clignotant droit (vert)	Clignote lorsque le clignotant droit est actionné.
(10) Indicateur de température du liquide de refroidissement	Indique la température du liquide de refroidissement (voir page 12).
(11) Totalisateur journalier	Indique le kilométrage parcouru par voyage.
(12) Bouton de remise à zéro du totalisateur journalier	Remet le totalisateur journalier à zéro (0). Tourner le bouton dans le sens indiqué.
(13) Témoin de béquille latérale (ambre)	S'allume quand la béquille latérale est rétractée. Avant de stationner, vérifier que la béquille latérale est complètement abaissée; le témoin indique seulement que le système de coupure d'allumage de béquille latérale (page 78) s'est déclenché.