

WARTUNG

Seite

56	WARTUNG
57	Wartungsplan
59	Werkzeugsatz
60	Seriennummern
61	Farbplakette
62	Wartungshinweise
63	Motoröl
67	Zündkerzen
69	Gasdrehgriffbetätigung
70	Leerlaufdrehzahl
71	Antriebskette
76	Antriebsketten-schiebestück
77	Überprüfung der vorder- und Hinterradaufhängung
78	Seitenständer
79	Ausbau der Räder
86	Bremsbelag-Verschleiss
87	Batterie
89	Auswechseln der Sicherungen

Seite

91	Ersetzen der Scheinwerfer-/Position-leuchtenbirne
93	Ersetzen der Brems-/Schlussleuchtenbirne
95	Ersetzen der Vorderen/Hinteren Blinkleuchtenbirne
97	REINIGEN
99	HINWEISE ZUR STILLEGUNG
99	Ausserbetriebnahme
100	Wiederinbetriebnahme
101	TECHNISCHE DATEN