

Tabela de Manutenção

Esta tabela especifica todos os serviços de manutenção necessários para manter a motocicleta em perfeitas condições de uso. A manutenção deve ser realizada de acordo com as normas e especificações da Honda por técnicos qualificados e equipados com ferramentas especiais. Sua concessionária Honda atende a esses requisitos.

Item	Operações	Período				Ref. pág.
		1.000 km ou 6 meses	3.000 km ou 12 meses	6.000 km	a cada... km	
Condutores de combustível	Verificar	■	■	■	3.000	—
Acelerador	Verificar e ajustar	■		■	6.000	86
Filtro de ar	Trocar (nota 1)			■	6.000	—
Vela de ignição	Limpar e ajustar		■		6.000	82
	Trocar			■	6.000	82
Folga das válvulas	Verificar	■		■	6.000	—
Óleo do motor	Trocar	■		■	6.000	78
Filtro de óleo do motor	Trocar	■		■	6.000	79
Marcha lenta	Ajustar	■	■	■	3.000	87
Líquido de arrefecimento do radiador	Verificar o nível e completar	■	■	■	3.000	36
	Trocar (nota 2)				12.000	36
Sistema de arrefecimento	Verificar o funcionamento	■	■	■	3.000	—
Sistema secundário de alimentação de ar	Verificar	■	■	■	12.000	—
Corrente de transmissão	Verificar, ajustar e lubrificar	a cada 1.000 km				88