

4. Pour régler le jeu, enlever la goupille fendue (2) de l'écrou de broche arrière et desserrer l'écrou de broche arrière (3). Desserrer les contre-écrous (4) et tourner les boulons de réglage (5) le cas échéant. S'assurer que les régleurs de chaîne sur deux côtés se trouvent sur les mêmes repères (6).
5. Lors de réglage de la chaîne, contrôler la plaquette indiquant l'usure de la chaîne. Si la zone rouge (7) tracée sur la plaquette est alignée avec le bout du bras oscillant (8), après avoir réglé le jeu de tension de la chaîne à 15–25 mm, la chaîne est excessivement usée et doit être remplacée par une neuve.

-
4. Um den Durchhang einzustellen, entfernen Sie den Hinterradachsmuttersplint (2) und lösen die Hinterradachsmutter (3). Lösen Sie die Gegenmuttern (4) und drehen Sie die Regulierbolzen (5) je nach Bedarf. Vergewissern Sie sich, daß die Ketteneinstellbügel auf beiden Seiten auf dieselbe Markierung (6) eingestellt sind.
 5. Überprüfen Sie beim Einstellen der Kette das Kettenabnutzungsschild. Falls die rote Bereich (7) auf dem Schild nach Einstellen der Kette auf einen Durchhang von 15–25 mm auf die Rückseite des Schwingarms (8) ausgerichtet ist, ist die Kette zu stark abgenutzt und muß daher ausgewechselt werden.