

## Spark Plugs

&lt;U&gt;

	NGK	ND
Standard	DPR8EA-9 <DP8EA-9>	X24EPR-U9 <X24EP-U9>
For cold climate (Below 5°C)	DPR7EA-9 <DP7EA-9>	X22EPR-U9 <X22EP-U9>
For extended high speed driving	DPR9EA-9 <DP9EA-9>	X27EPR-U9 <X27EP-U9>

1. Remove the spark plug lead and take out the plug with the special wrench provided in the tool kit.

## Bougies

&lt;U&gt;

	NGK	ND
Standard	DPR8EA-9 <DP8EA-9>	X24EPR-U9 <X24EP-U9>
Pour climat froid (au-dessous de 5°C)	DPR7EA-9 <DP7EA-9>	X22EPR-U9 <X22EP-U9>
Pour la conduite de grande vitesse excessive	DPR9EA-9 <DP9EA-9>	X27EPR-U9 <X27EP-U9>

1. Détacher les fils et retirer chaque bougie à l'aide de la clé spéciale de la trousse à outils.