

## Horloge numérique

L'horloge numérique indique l'heure de la journée ou de la nuit et possède sa propre source d'alimentation. Pour la mise à l'heure, procéder de la manière suivante:

Placer l'interrupteur d'allumage sur la position ON.

Heure . . . . Appuyer sur le bouton Hour (1) jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée. Faire attention aux indications AM (matin) et PM (après-midi).

Minute . . . Appuyer sur le bouton Minute (2) jusqu'à ce que la minute correcte soit affichée. L'horloge est maintenant à l'heure.

**NOTE:** Si l'affichage de l'horloge numérique (3) devient faible ou que l'horloge se met à retarder, c'est que la pile de l'horloge est usée. Dans ce cas, la faire remplacer par son concessionnaire HONDA.

---

## Digitaluhr

Die digitaluhr zeigt die Uhrzeit an und hat ihre eigene Stromquelle.

Zum Einstellen der Uhrzeit folgendermaßen vorgehen:

Den Zündschalter auf die Position ON drehen.

Stunden: Die Stunden-Taste (1) drücken, bis die korrekte Stunde angezeigt wird. Dabei ist darauf zu achten, ob es sich um AM oder PM handelt.

Minuten: Die Minuten-Taste (2) drücken, bis die korrekte Minute angezeigt wird. Damit ist die Uhr gestellt.

**ZUR BEACHTUNG:** Falls die Anzeige der Digitaluhr (3) schwach wird, oder die Uhr sehr langsam wird, dann ist die Batterie leergelaufen. Lesen Sie sich die Uhr in diesem Fall durch Ihren HONDA-Vertragshändler austauschen.