

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Interrupteur d'allumage

(1) **ON** – Le moteur peut être démarré. La clé ne peut être retirée

(2) **OFF** – Le moteur ne peut être démarré. La clé ne peut être retirée

(3) **LOCK**

– Tourner le guidon à fond vers la gauche.

Placer la clé sur **LOCK** et la retirer. Le guidon est verrouillé. Le moteur ne peut être mis en marche et le feu ne peuvent être allumés.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Zündschalter

(1) **ON** – Motor kann gestartet werden.

Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

(2) **OFF** – Motor kann nicht gestartet werden.

Schlüssel kann abgezogen werden.

(3) **LOCK**

– Lenker ganz nach links einschlagen.

Schlüssel auf "**LOCK**" drehen und abziehen.

Lenkung ist verriegelt. Weder Motor noch Beleuchtung können eingeschaltet werden.