

Bevor Sie losfahren, sollten Sie diesen Abschnitt aufmerksam gelesen haben. Sie erfahren hier, wo sich die wesentlichen Bedienungselemente Ihrer CRF befinden.

Lage von Bedienungselementen	10
Anzeige	11
MIL-Blinkmuster.....	11
Aktueller DTC/DTC festhalten	11
Schaltungsprüfung	12
DTC Index	13