

WARTUNG

WARTUNSTABELLE

Die Überprüfung vor dem Fahren (Seite 33) bei jeder Wartung vornehmen.

I: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

R: Auswechseln C: Reinigen A: Einstellen L: Schemieren

| GEGENSTAND | | HÄUFIGKEIT | WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT | KILOMETERZÄHLERANZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3) | | | | Seite |
|------------|---------------------------|------------|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | 1.000 km (600 mi) | 4.000 km (2.500 mi) | 8.000 km (5.000 mi) | 12.000 km (7.500 mi) | |
| * | BENZINLEITUNGEN | | | I | I | I | | — |
| * | FUNKTION DES GASZUGES | | | I | I | I | I | 69 |
| | LUFTFILTER | | (ZUR BEACHTUNG 1) | | C | C | C | 67 |
| | ZÜNDKERZEN | | | | I | R | I | 59 |
| * | VENTILSPIELEINSTELLUNG | | | I | I | I | I | 61 |
| | MOTORÖL | | | R | R | R | R | 53 |
| | MOTORÖLFILTERSIEB | | | | | | C | 55 |
| * | MOTORÖLZENTRIFUGAL FILTER | | | | | | C | |
| * | SPANNUNG DER STEUERKETTE | | | A | A | A | A | 65 |
| * | VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL | | | I | I | I | I | 71 |