

Fonctionnement de la poignée des gaz

1. Vérifier la bonne rotation de la poignée des gaz de la position de pleine admission à celle de fermeture complète, en deux positions extrêmes de direction.
2. Vérifier le jeu de la poignée des gaz. Le jeu standard est de 10 – 15° de rotation de la poignée. Pour régler le jeu libre principal, desserrer le contre-écrou (1) et tourner le régulateur supérieur (2). Pour régler le jeu libre non important, enlever le bouchon en caoutchouc (3) et tourner le régulateur inférieur (4).

Bedienung des Gasdrehgriffes

1. Prüfen Sie nach, ob sich der Gasdrehgriff bei extremen Lenkerstellungen einwandfrei ganz auf und zudrehen läßt.
2. Überprüfen Sie das Spiel des Gasdrehgriffes. Das normale Spiel beträgt ungefähr 10 – 15° der Griffdrehung. Zum Einstellen des großen Spiels lösen Sie die Gegenmutter (1) und drehen die obere Einstellschraube (2). Zum Einstellen des kleinen Spiels entfernen Sie die Gummikappe (3) und drehen die untere Einstellschraube (4).