

Nettoyage du filtre à essence

Tourner le robinet d'essence sur la position "OFF" et démonter le bouchon de la crépine (1). Ensuite démonter le joint torique (2) et la crépine (3). Rincer la crépine dans une solution de détergent et la remonter. Remettre le robinet d'essence sur la position "ON" et vérifier s'il y ait des fuites d'huile.

Reinigen des Luftfilters

Drehen Sie den Benzinahn auf die Stellung "OFF" und entfernen Sie die Siebkappe (1). Entfernen Sie dann den O-Ring (2) und das Sieb (3). Waschen Sie das Sieb in einem Lösungsmittel aus und setzen Sie es wieder ein. Drehen Sie den Benzinahn auf die Stellung "ON" und prüfen Sie nach, ob Benzin ausläuft.