

4. Push the choke lever down.

**NOTE:**

Do not use the choke when the engine is warm.

5. Pull the starter rope ④ out until tension is felt and then pull firmly and briskly.

4. Pousser le levier du volet d'air vers le bas.

**REMARQUE:**

Ne pas se servir du volet d'air quand le moteur est chaud.;

5. Tirer le câble de démarrage ④ jusqu'à l'obtention d'une résistance et tirer ensuite fermement et rapidement.

