

Temps d'allumage

PRECAUTIONS: Le réglage des plateaux rupteurs et du temps d'allumage doit s'effectuer seulement en se reportant au lobe de came du plateau marqué par petit point (1).

Plateaux rupteurs :

1. Enlever le couvercle du plateau et le bouchon du trou du couvercle de l'alternateur (2).
2. Ouvrir les plateaux de contact (3) à la main et les vérifier. Les contacts doivent être remplacés s'ils sont attaqués ou brûlés, puis vérifier les condensateurs. Limer la surface décolorée en gris à l'aide d'une lime soigneusement. Ensuite, la nettoyer à l'aide d'un papier non ciré ou d'un nettoyeur des points.

Zündzeitpunktverstellung

VORSICHT: Die Einstellung der Unterbrecherkontakte und die Zündzeitpunktverstellung sollte nur unter Beachtung der Punktmarkierungen des Nockenbuckels (1) durchgeführt werden.

Unterbrecherkontakt:

1. Entfernen Sie den Unterbrecherkontaktdeckel und die Abschlußkappe des Lichtmaschinendeckels (2).
2. Öffnen Sie die Unterbrecherkontakte mit den Fingern und überprüfen Sie diese. Sind sie verschmutzt oder eingebrannt, sollte Sie diese auswechseln und die Kondensatoren überprüfen. Eine graue Verfärbung kann mit einer Kontaktfeile (vorsichtig) entfernt werden. Reinigen Sie die Unterbrecherkontakte dann mit nicht gewachstem Papier oder einem Kontaktreinigungsmittel.