

NOTE: La barre de la pression d'air qui s'allume sur le voyant indique que la pression d'air dans la suspension sélectionnée est dans la limite de la gamme de pression d'air montrée dans le tableau ci-dessous.

ZUR BEACHTUNG: Das Segment, das auf der Flüssigkristallanzeige aufleuchtet, zeigt an, daß sich der Luftdruck der Federung innerhalb des Bereichs befindet, der in Tabelle (6) für dieses Segment aufgeführt ist.