

Voyant d'entretien

Lorsque la distance parcourue de la motor s'approche du moment préconisé pour effectuer l'entretien, le voyant change de couleur de vert à jaune. Effectuer les travaux d'entretien en renouvelant de l'huile moteur et le filtre à huile lorsque le voyant donne un feu jaune.

Le voyant (1) change de couleur davantage à rouge, lorsque la période d'entretien est dépassée.

Wartungsanzeige

Wenn der Kilometerstand Ihres Motorrrads das vorgeschriebene Wartungsintervall für Öl- und Ölfilterwechsel erreicht, ändert diese Anzeige ihre Farbe von grün auf gelb. Sobald die Anzeige gelb aufleuchtet, sollte das Motorrad gewartet werden.

Diese Anzeige (1) leuchtet rot auf, falls sie nicht zurückgestellt und das vorgeschriebene Wartungsintervall überschritten wird.