

Effectuer le changement de l'huile de la façon suivante. Vidanger l'huile alors que le moteur est encore chaud.

1. Enlever le bouchon du trou de remplissage (5).
2. Disposer un récipient sous le carter, puis retirer le bouchon de vidange (6). Enlever aussi la vis du filtre à huile (7) et l'élément du filtre.

---

Führen Sie den Ölwechsel auf die folgende Weise durch. Lassen Sie das Öl ab, solange der Motor noch warm ist.

1. Entfernen Sie den Öleinfüllverschluß (5).
2. Stellen Sie eine leere Ölauffangschale unter das Kurbelgehäuse und entfernen Sie die Ölablaßschraube (6). Entfernen Sie ebenfalls die Ölfilterschraube (7) und den Filtereinsatz.