

Dépose de la roue avant

1. Lever la roue au-dessus du sol en mettant un support sous le moteur.
2. Enlever la vis de pression du détecteur de vitesse ensuite déposer le détecteur de vitesse (1).
3. Déposer l'ensemble d'étrier en desserrant les boulons d'étrier (2).
4. Déposer la potence d'étrier de gauche (3) en enlevant les boulons de montage (4).

Ausbau des Vorderrades

1. Heben Sie das Vorderrad vom Boden ab, indem Sie eine passende Unterlage unter den Motor schieben.
2. Geschwindigkeitssensor-Einstellschraube und Geschwindigkeitssensor (1) entfernen.
3. Die Bremssattelschrauben (2) lösen und die linke Bremssattelleinheit demontieren.
4. Die Befestigungsschrauben (4) lösen und den linken Bremssattelbügel (3) entfernen.