

Pour remplacer le fusible, ouvrir le porte-fusible et sortir les agrafes avec le fusible. Faire glisser les agrafes de l'extrémité du fusible et jeter celui-ci. Glisser les agrafes sur les extrémités du fusible neuf, les remettre dans le porte-fusible et fermer le porte-fusible.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) Enlèvement | (5) Faire glisser |
| (2) Porte-fusible | (6) Remontage |
| (3) Tirer en haut | (7) Appuyer |
| (4) Agrafe | |

Zum Auswechseln der Sicherung den Sicherungshalter öffnen und die Klemmen mit der Sicherung herausheben. Die Klemmen von den Enden der Sicherung abziehen und die Sicherung wegwerfen. Die Klemmen auf die Enden der neuen Sicherung schieben, in den Sicherungshalter hineindrücken, und den Sicherungshalter schließen.

- | | |
|----------------------|---------------|
| (1) Entnahme | (5) Schieben |
| (2) Sicherungshalter | (6) Einsetzen |
| (3) Hochziehen | (7) Drücken |
| (4) Klemme | |