

Ref. Nr	Benennung	Funktion
5	Digital-Tageskilometerzähler	Zeigt die Wegstrecke pro Fahrt.
6	Ganganzeige	Zeigt an, in welchem Gang gefahren wird.
7	Drehzahlanzeige	Zeigt die Motordrehzahl an.
8	Tachometer	Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.
9	Kraftstoffanzeige	Zeigt den ungefahren Kraftstoffvorrat an.
10	Kühlmitteltemperatur/ Federungsluftdruck-Anzeige	Zeigt Kühlmitteltemperatur (siehe Seite 71) oder Federungsluftdruck (siehe Seite 45) an.
11	Anzeige für rechten Blinker (gelb)	Blinkt, wenn der rechte Blinker eingeschaltet ist.
12	Öldruckwarnlampe (rot)	Leuchtet auf, wenn der Öldruck unter den normalen Betriebsbereich absinkt. Soll aufleuchten, wenn der Zündschlüssel auf ON steht, und der Motor nicht läuft. Soll ausgehen, wenn der Motor anspringt, außer gelegentlichem Flackern bei oder in der Nähe der Leerlaufdrehzahl, wenn der Motor warm ist. VORSICHT: Fahren der Maschine mit unzureichendem Öldruck kann einen schweren Motorchaden zur Folge haben.
13	Schluß-/Bremslicht- Warnlampe	Leuchtet, wenn die Schluß-/Bremslicht- Glühlampe durchgebrannt ist. Soll einige Sekunden lang leuchten und dann ausgehen, wenn der Zündschlüssel auf ON gedreht wird.
14	Tageskilometerzähler- Rückstellknopf	Durch Drücken des Knopfes wird der Tageskilometerzähler auf Null (0) zurückgestellt (siehe Seite 83).
15	Tageskilometerzähler- Voreinstellknopf	Durch Drücken des Knopfes wird der Digital-Tageskilometerzähler (5) voreingestellt (siehe Seite 83).
16	Tachometer-Wahlknopf (km/h MPH) (E Modell)	Mit diesem Knopf kann Geschwindigkeitsanzeige in km/h oder MPH gewählt werden (siehe Seite 75).
17	Drehzahlmesser- anzeigeknopf	Mit diesem Knopf wird die digitale Drehzahlanzeige (7) ein- und ausgeschaltet (siehe Seite 77).
18	Tageskilometerzähler- Betriebsartenwahlknopf	Mit diesem Knopf kann Additionsoder Subtraktions-Wegstreckenmeßbetrieb gewählt werden (siehe Seite 81).