

Ref. No.	Description	Function
8	High beam indicator	Lights when headlight is on high beam.
9	Neutral indicator	Lights when transmission is in neutral.
10	Right turn signal indicator	Flashes when the right turn signal operates.

N ^o de ref.	Description	Fonction
8	Témoin de feu de route	S'allume lorsque le phare est sur feu de croisement.
9	Témoin de point-mort	S'allume lorsque la boîte de vitesses est au point-mort.
10	Témoin de clignotant droit	Clignote lorsque le clignotant droit fonctionne.