

Rif. No.	Descrizione	Funzione
8	Spia abbaglianti	Si accende quando si usano gli abbaglianti.
9	Spia del folle	Si accende quando la marcia è in folle.
10	Indicatore di direzione destra	Si accende quando si aziona il segnale di direzione destra.

Ref. Nr.	Benennung	Funktion
8	Fernlichtanzeigelampe	Leuchtet auf, wenn Fernlicht eingeschaltet ist.
9	Leerlauf-Kontrollampe	Leuchtet auf, wenn Getriebe auf Leerlauf geschaltet ist.
10	Rechte Blinkeranzeigelampe	Blinkt bei Einschaltung der rechten Blinkleuchten.