

Registro d'estensione ammortizzazione

Dopo aver regolato la pressione della precarica, regolare i registri d'estensione ammortizzazione anteriore e posteriore (riferimento: 3 anteriore; 4 posteriore) su una delle tre posizioni per quello anteriore e 3 per quello posteriore. Regolare l'ammortizzazione secondo la guida desiderata riferendosi alla tabella della pagina seguente.

Zugstufenverstellung

Nach der Einstellung der Luftdruckunterstützung muß die Einstellung der Zugstufe vorne und hinten (Referenz: 3 vorne, 4 hinten) auf eine der möglichen 3 Positionen eingestellt werden. Die Dämpfung auf den gewünschten Härtegrad gemäß der Tabelle auf der nächsten Seite einstellen.