

Feritoie e coperchi di ventilazione

Questa motocicletta è dotata di feritoie di ventilazione con coperchi. Aprire le feritoie o i coperchi per convogliare il flusso dell'aria attraverso la carenatura durante la guida nei giorni caldi.

Feritoie di ventilazione del cruscotto:

Spostare le leve a destra o sinistra, oppure su e giù, per regolare le feritoie. Per chiuderle, spostare completamente le leve nella direzione della freccia (verso l'interno).

Belüftungsschlitze und -klappen

Dieses Motorrad besitzt Belüftungsschlitze und -klappen. Bei Fahrten in warmem Wetter die Belüftungsschlitze oder -klappen öffnen, um den Kühlluftstrom durch die Verkleidung zu leiten.

Armaturenbelüftungsschlitze:

Die Hebel (1) zum Dirigieren des Luftstroms nach rechts oder links, oben oder unten bewegen. Um die Belüftungsschlitze zu schließen, die Hebel bis zum Anschlag in Pfeilrichtung (nach innen) schieben.