

## **Coperchi di ventilazione della carenatura inferiore**

All'interno dei coperchi (1) si trova una leva (2) di regolazione. Per aprire o chiudere i coperchi, spostare le leve con le dita dall'interno. I coperchi di ventilazione hanno due posizioni di regolazione.

---

## **Untere Verkleidungs-Belüftungsklappen**

Ein Einstellhebel (2) befindet sich auf der Innenseite der Klappen (1). Zum Öffnen oder Schließen der Klappen die Hebel von der Innenseite mit der Hand verstellen. Die belüftungsklappen haben zwei Einstellpositionen.